

LIBERTY

Hacelo vos mismo:
*conectá tu internet
sin técnico*

Manual autoinstalación
Módem 1660



¡Contá con tu kit en casa!

Abrí la caja y validá que tengas los siguientes materiales.
Cada material va a tener un número para guiarte más fácil en el proceso de autoinstalación.



Manual de autoinstalación

- A** Módem
- B** Cable de electricidad
- C** Cable ethernet



1.1 Desconectá el cable coaxial y de electricidad de tu cable módem actual.



1.2 Ya el equipo está correctamente desconectado. Retirá el equipo y materiales actuales. Únicamente dejá cerca el cable coaxial.

1.3 Colocá el cable módem nuevo (A), en la misma ubicación anterior.



1.4 Tomá el cable coaxial (recién desconectado) e introdúcelo en el puerto cable que encontrarás en la parte trasera del nuevo cable módem (A) hasta llegar a la tuerca y girálo hacia la derecha hasta quedar debidamente ajustado.



1.5 Conectá el adaptador de electricidad (B) al cable módem (A) y al toma corriente.



1.6 Validá que las luces de encendido del nuevo cable módem queden fijas; esto demora aproximadamente de 10 a 15 minutos.



1.7 Una vez instalado el equipo, escaneá el código QR o ingresá al siguiente link para ayudarte con la activación.

<https://l.libertycr.com/autoinstalar>



