



LIBERTY

EASYKIT

Tu televisión sencilla de conectar,
fácil de disfrutar




MANUAL SMARTBOX



Conocé los elementos incluidos en el kit

Manual

- A** Un (1) smartbox*.
- B** Un (1) control remoto.
- C** Dos (2) baterías AAA para el control remoto.
- D** Un (1) cable de corriente.
- E** Un (1) cable HDMI.



* El smartbox de Next TV es un dispositivo con Android TV, que podés conectar a cualquier televisor con HDMI y disfrutar de sus funcionalidades y contenido contratado.

ÍNDICE

Disfrutá todas las funcionalidades de tu smartbox de Next TV en 3 pasos:

- 1. Conectá el smartbox al TV y a la corriente eléctrica*
- 2. Encendé el TV*
- 3. Conectá el smartbox a internet*

1. Conectá el smartbox al TV y a la corriente eléctrica

1.1 Conectá el smartbox al TV con el cable HDMI.

1.2 Conectá el smartbox al tomacorriente con el cable de corriente.

Recordá que antes de conectar tu smartbox, debés asegurarte que tengas conexión a internet de Liberty.



2. Encendé el TV

Emparejá el control remoto del smartbox con el de tu TV

Con este emparejamiento también podrás usar el control de tu smartbox para controlar tu televisor. Conocé como hacerlo:

2.1 Encendé el televisor y presioná el botón INPUT del control remoto de tu televisor. Seleccioná el puerto HDMI donde conectaste tu smartbox.

2.2 Emparejá el control remoto. Se empareja cuando insertás las baterías en la instalación inicial, pero, si tenés problemas, seguí estos pasos:



2



3. Conectá el smartbox a internet

3.1 Seleccioná el idioma.

3.2 Conectate a internet mediante WiFi o cable ethernet.



3.3 Ingresá las credenciales de tu cuenta de Google.

*Ethernet: cable de red utilizado para conectar dispositivos con cable local a la red.
Módem: dispositivo que convierte la conexión de Internet entrante en una conexión Ethernet.



3.4 Seguí las instrucciones que verás en tu TV para instalar Next TV.



Nota: Si alguna actualización es necesaria, el sistema descargará automáticamente la versión más reciente de Next TV.

Conocé las funcionalidades de Next TV

Tips de uso del control remoto

1. Botón para encender y apagar: podés configurarlo para que encienda y apague la smartbox y el televisor.



2. Botones para controlar volumen y poner el audio en silencio: podés configurarlos con el TV o el dispositivo de audio.



3. Botón input: podés cambiar la fuente de recepción de señal (Next TV, consola de juegos, DVD, etc).



Revisá los tutoriales de las funcionalidades de Next TV

Seleccioná el botón VOD de tu control remoto y buscá la categoría “Tutoriales”, allí encontrarás los videos que te demostrarán las funcionalidades del servicio.



LIB
ER
TY